

# Notice d'utilisation

---

## Réveil Cube Lumineux

### Fonction :

- Afficher l'heure, la date (de 2000 à 2099), la semaine et la température.
- 2 formats d'heure possibles : 12 heures et 24 heures
- Alarme : 8 sonneries
- Conversion des températures Celsius et Fahrenheit
- Affichage de la température ambiante : de 0 °C à - 55 °C ou 32 °F à - 12 °F
- Lumière : 7 couleurs en alternance

### Mode d'emploi :

#### 1. Configuration de l'heure et de la date :

- Appuyer sur « SET » pour modifier l'heure et la date. Compléter le réglage en appuyant sur « UP » (haut) et « DOWN » (bas) pour régler l'heure. L'installation se fait comme suit : heure > minute > année > mois > jour de la semaine > fin
- La plage de réglage : 1-12 pour les heures, 0-59 pour les minutes, 2000-2099 pour les années, 1-12 pour les mois, 1-31 pour les jours, les jours de la semaine changeront de « MON » (lundi) à « SUN » (dimanche) automatiquement avec le changement de date.
- Les changements seront enregistrés au bout d'une minute si aucun bouton n'est touché.
- Conversion de l'affichage possible : 12 heures et 24 heures.  
Pour passer du mode 12 h à 24h, appuyer sur « UP».

#### 2. Réglage de l'alarme :

- Appuyer sur « AL »
- Appuyer sur « SET » pour régler l'alarme.
- Appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour régler l'heure.
- Appuyer de nouveau sur « SET » pour régler la fonction « snooze » (répéter) : 1 à 60 minutes
- Appuyer de nouveau sur « SET » puis sur « UP » ou « DOWN » pour choisir votre sonnerie (8 choix possibles)
- Pour activer l'alarme, appuyer sur « AL » puis sur « UP », une cloche apparait (l'alarme est activée), puis de nouveau sur « UP », un symbole sommeil apparait (la fonction snooze est activée).
- Un troisième appui sur la touche « AL » désactivera la fonction alarme.
- À l'heure demandée, l'alarme sonnera pendant 1 minute.
- Appuyer sur « SET » pour éteindre la sonnerie ou appuyer sur n'importe quelle autre touche pour activer la fonction « snooze ».

#### 3. Conversion de la température :

- Appuyer sur « DOWN » pour convertir les Celsius en Fahrenheit

#### 4. Lumières

- Le bouton « on/off » permet d'activer l'éclairage.
- Mode « on » : la lumière reste allumée.
- Mode « off » : la lumière s'allume pendant une minute en appuyant sur le réveil
- Mode « off » : la lumière s'allume pendant une minute en appuyant sur les 2 boutons « TAP »

## Précautions :

- Éviter les coups violents et les chutes
- Ne pas mettre au soleil, ou dans un endroit humide et chaud
- Ne pas nettoyer la surface avec un liquide corrosif
- Changer les piles lorsque l'affichage écran est anormal
- Ne pas mélanger de nouvelles piles avec les anciennes.
- En cas de non utilisation du réveil, enlever les piles pour éviter une fuite qui détruirait l'appareil
- Ne pas toucher et retirer des composants internes

## Schéma :

